

# Diversey™

## TASKI® MicroEasy

### La scelta dell'efficienza!

#### Caratteristiche

- Microfibra di alta qualità
- Supporto per frangia con tasche OPPURE con linguette
- Frange con tasca e chiusura con linguetta
- Sistema di codifica a colori

#### Vantaggi

- Frange e supporto compatibili con la maggior parte delle apparecchiature già esistente
- Materiale leggero per un maggiore comfort di utilizzo
- Pulizia rapida e di qualità

TASKI MicroEasy è un sistema appositamente progettato per la pulizia di ogni giorno per siti di piccole a medie dimensioni. Una vasta area può essere pulita rapidamente con una singola frangia grazie al regolare risciacquo.

Il sistema TASKI MicroEasy ha attrezzi di lavoro da 40 cm compatibile con tutti i tipi di carrelli con uno o due secchi, con pressa orizzontale o verticale. Il supporto per frange MicroEasy, articolato e dotato di un doppio sistema di fissaggio, è compatibile con tutti i tipi di frange con linguette o tasche. Allo stesso modo, le frange MicroEasy sono dotate sia di tasche che di linguette.

Ciò rende il sistema MicroEasy la soluzione ideale per modernizzare la vostra strumentazione e usufruire dei vantaggi della pulizia piatta con frange in microfibra. Un sistema più efficiente della pulizia con frangia tradizionale, che consente risparmio di tempo e denaro!

Il supporto per frange MicroEasy e le maniglie telescopiche sono tanto resistenti quanto leggeri, per un lavoro senza sforzo. Realizzate in microfibra di alta qualità, le frange offrono eccellenti proprietà di scorrimento e assorbimento dello sporco. Le frange e le maniche telescopiche hanno un codice colore facilmente identificabile.



TASKI®



Diversey™

**TASKI®** | **MicroEasy**

#### Istruzioni per l'uso

1. Rimuovere innanzitutto lo sporco non aderente (grossolano).
2. Riempire il secchio con acqua pulita, aggiungere la soluzione detergente secondo le raccomandazioni di dosaggio, quindi fissare la pressa sul secchio. Posizionare il segnale di bagnato vicino all'area da pulire.
3. Collegare la frangia al suo supporto.
4. Immergere la frangia nella soluzione detergente e strizzarla per rimuovere l'acqua in eccesso. Pulire prima i lati della stanza per evitare schizzi sui muri. Quindi iniziare la pulizia nel punto più lontano dalla porta eseguendo movimenti ad "S" e indietro verso il punto di uscita.
5. Risciacquare regolarmente la frangia e strizzarla con la pressa per rimuovere l'acqua in eccesso.
6. Pulire bene la frangia dopo l'uso. Risciacquare il secchio, la pressa ed il supporto con acqua pulita.

#### Pulire le frange

- Non mescolare con altri tessuti durante la pulizia in lavatrice.
- Non usare candeggine, ammorbidenti o prodotti fortemente alcalini.
- Il lavaggio o l'asciugatura a una temperatura troppo elevata può danneggiare le microfibre, rispettare le temperature indicate.

#### Dati tecnici

Dimensioni	460 x 160 mm
Composizione	100% poliestere microfibra
Peso	80 gr
Lavabile in lavatrice	95 ° C max.
Asciugatura a macchina	60 ° C max
Supporto per frange - larghezza di lavoro	40 cm
Manici telescopici - lunghezza	110-180 cm

Descrizione	Dim	Confezione	Codice
MicroEasy Frange microfibra Blu	40 cm	5 pc	7516111
MicroEasy Frange Microfibra Rosso	40 cm	5 pc	7516114
Manico in Fibra di Vetro	140 cm	1 pc	7500010
MicroEasy Base per mop	40 cm	1 pc	7516106
Carrello Completo	40 cm	1 pc	7516092