

**Pro Formula**

Diversey

Unilever

## Cif Disincrostante per Cucina

Rimuove il calcare e rende le superfici brillanti

### Descrizione

Disincrostante liquido per uso periodico.

- Indicato per la rimozione periodica dei depositi di calcare da utensili, attrezzature e tutte le superfici incrostate della cucina, per la disincrostazione della lavastoviglie e per la rimozione della ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi
- Rende lucide le superfici in metallo rimuovendo le ossidazioni
- Sicuro nell'utilizzo grazie alla formulazione non corrosiva
- Bassi dosaggi ed eccellente costo in uso.

### Benefici

- Rimuove il calcare
- Ravviva le superfici metalliche opache
- Formula non corrosiva
- Risultati brillanti

### Pro Formula

LA TUA GUIDA ALLA PULIZIA

Unilever e Diversey si uniscono per offrirti Pro Formula, una gamma completa di prodotti pronti all'uso, studiata per la pulizia professionale. La gamma è specificamente sviluppata per le vostre esigenze di pulizia professionale ed è corredata da guide gratuite disponibili online, che vi aiuteranno a raggiungere elevati standard di igiene.



# Cif Disincrostante per Cucina

Pro Formula

Diversey



## Modalità d'uso

### Ammollo:

1. Utilizzare alla concentrazione di 100-300 ml per ogni litro di acqua (concentrazione 10-30%) a seconda del grado di sporco.
2. Lasciare in ammollo fino a quando il deposito di calcare non si è sciolto.
3. Se necessario strofinare per rimuovere i depositi di calcare più ostinati.
4. Risciacquare accuratamente con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria.

### Applicazione a spruzzo:

1. Utilizzare alla concentrazione di 300 ml per ogni litro di acqua calda (30%) in un flacone spruzzatore e applicare sulla superficie o sull'attrezzatura.
2. Lasciare agire per almeno 30 minuti e strofinare
3. Risciacquare accuratamente con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria.

### Lavastoviglie:

1. (Accendere l'apparecchiatura di dosaggio.)
2. Riempire la lavastoviglie con acqua fresca.
3. Caricare una soluzione al 10-30% per ogni litro d'acqua (100-300 ml) e mantenere la macchina in lavaggio (a 50-60°C) per circa 5-10 minuti
4. Scaricare e verificare il risultato. Ripetere l'operazione se necessario.
5. Scaricare e risciacquare accuratamente.
6. Lasciare asciugare lasciando la lavastoviglie aperta
7. (Spegnerne l'apparecchiatura di dosaggio).

Codice prodotto	7518327	101106652
Formati disponibili	6x2 L	6x2 L
Aspetto fisico	liquido incolore chiaro	liquido incolore chiaro
Odore	prodotto specifico	prodotto specifico
pH (tal quale)	~1	~1
Codice EAN confezione	7615400112227	7615400829675
Codice EAN pezzo	7615400112234	7615400829682
Dimensione cartone	306 x 265 x 297 mm	306 x 265 x 297 mm
Dimensione pallet	1635 mm	1635 mm
Confezioni per strato	11	11
Strati per pallet	5	5
Confezioni per pallet	55	55

### Packshot



## Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.