

Detergente in pastiglie per macchine del caffè ed espresso

Descrizione

Pastiglie detergenti per la pulizia giornaliera di una ampia gamma di macchine del caffè ed espresso, sia tradizionali che superautomatiche. Formulato per una pulizia rapida ed efficace pulizia, facile da risciacquare ed adatto alla pulizia interna di macchine espresso tradizionali e superautomatiche, e all'ammollo delle parti removibili.

Benefici

- Formula solubile, altamente efficace e facile da risciacquare.
- Con forma e dimensioni adatte ai circuiti di una ampia gamma di macchine
- Formula priva di fosfati, inodore e biodegradabile, ogni barattolo è completamente riciclabile.

Modalità d'uso

Macchine espresso superautomatiche:

1. Per uso quotidiano.
2. Inserire 1 pastiglia di Suma Café AutoTab C1.1 nella camera di infusione e seguire le istruzioni del produttore della macchina.

Macchine espresso tradizionali Ricircolo (ogni gruppo portafiltri):

1. Inserire il filtro cieco nel portafiltri e aggiungere 1 pastiglia per gruppo
2. Attivare un ciclo di erogazione di 10 secondi e interrompere per 10 secondi. Ripetere l'operazione per 5 volte.
3. Rimuovere il filtro cieco dal portafiltri e reinserire nel gruppo. Ripetere l'operazione di erogazione (punto 2) per risciacquare.
4. Per assicurarsi la totale rimozione dei residui, preparare un caffè e gettarlo.

Ammollo del portafiltri:

1. Immergere filtri e portafiltri per 30 minuti in una soluzione con 2 pastiglie in 1L d'acqua.
2. Risciacquare con acqua potabile.

Bollitori:

1. Rimuovere il caffè dalla macchina e inserire 4 pastiglie di Suma Café AutoTab C1.1 ogni 2 litri di acqua direttamente nel bollitore.
2. Azionare un ciclo completo di erogazione. Attendere 30 minuti.
3. Risciacquare con acqua calda.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: pastiglie bianche

pH (in uso): 10,0-10,3

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



DiverseyTM



suma[®]

Café AutoTab 1,2g x 12mm

C1.1

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

Compatibilità prodotto

Alle condizioni d'uso raccomandate, Suma Café AutoTab C1.1 è adatto all'uso sui materiali in acciaio comunemente presenti nelle macchine. Non utilizzare su alluminio.

Approvazioni

Il prodotto ha certificazioni NSF, Kosher e Halal.