

Detergente per i sistemi del latte nelle macchine del caffè

Descrizione

Suma Café MilkClean C3.1 è stato appositamente formulato per l'uso nei circuiti del latte delle macchine del caffè ed espresso che richiedono una soluzione detergente a base acida. Suma Café MilkClean C3.1 offre agli utenti una soluzione versatile ed efficace per le esigenze di pulizia dei componenti a contatto con il latte, in quanto elimina con facilità i residui di latte che possono accumularsi nell'apparecchio. Questo prodotto è adatto per cappuccinatori automatici, lance vapore manuali, brocche e sistemi del latte nelle macchine espresso automatiche.

Benefici

- Elimina i depositi delle proteine del latte.
- Scorre attraverso i cappuccinatori automatici per una facile pulizia.
- Il dosatore integrato al flacone eroga oltre 30 dosi a flacone.
- Sicuro, facile ed efficace.
- Formula priva di fosfati.

Modalità d'uso

Per la pulizia del cappuccinatore automatico:

1. Per riempire il dosatore sul flacone, allentare il tappo e premere il flacone. Preparare una soluzione con 15-30 ml di Suma Café MilkClean C3.1 per 500 ml di acqua fredda.
2. Inserire nella soluzione il tubo di aspirazione.
3. Far scorrere tutta la soluzione nel cappuccinatore.
4. Ripetere la procedura con acqua fredda pulita per risciacquare con cura tutti i componenti.

Per la pulizia di lance vapore ed altre parti a contatto con il latte:

1. Lasciare i componenti e la lancia vapore immersi in una soluzione di 15-30 ml di Suma Café MilkClean C3.1 per 500 ml di acqua calda per 15-30 minuti.
2. Risciacquare tutti i componenti.



The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a blue leaf-like shape with a stylized plant icon to the right.

Diversey™

The logo for suma, consisting of the word 'suma' in a lowercase, sans-serif font inside a white circle with a registered trademark symbol.

suma®

Café MilkClean

C3.1

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: liquido azzurro

pH (in uso): 2,1-2,5

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com.

Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

Compatibilità prodotto

Alle condizioni d'uso raccomandate, Suma Café MilkClean C3.1 è adatto all'uso sui materiali in acciaio comunemente presenti nelle macchine. Non utilizzare sull'alluminio.

Approvazioni

Questo prodotto ha le certificazioni NSF, Kosher e Halal.